

Cântar electronic de bucătărie

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru a utiliza cântarul în mod corect și pentru a-l păstra în stare funcțională timp îndelungat.

Caracteristici:

senzor tensometric de înaltă precizie
oprire automată și manuală
funcția de cântărire a ambalajului/recipientului
indicator de supraîncărcare
indicator descărcare baterie
indicator de temperatură și buton - cronometru cu alarmă
capacitatea maximă: 5kg
diviziune:2g
* Capacitatea și diviziunea sunt indicate pe panoul cântarului

Mod de folosire

Îndepărtați folia de protecție de pe compartimentul bateriei din partea inferioară a cântarului. Folositi o baterie de 9V (nu este inclusă) prin prindere. Plasati bateria în interiorul compartimentului, puneți capacul înapoi.

Puneți cântarul pe o suprafață plană, dură, asigurați-vă că acesta este stabil, apoi puneți bolul din plastic pe platforma cântarului.

Apăsati butonul „ON/OFF” (pornit/oprit) pentru a porni cântarul. Așteptați să apară pe ecran „0” (aproximativ 2 sec). Acum cântarul este gata de folosire!

Conversia „kg/lb”: oricând doriți puteți apăsa butonul „kg/lb” pentru a face conversia între sistemul metric și cel imperial. Pentru a cântări un produs acesta trebuie pus în centrul bolului din plastic al cântarului. Citiți greutatea afișată pe ecran atunci când imaginea s-a stabilizat. Greutatea va apărea în următorul format:

1.050

Kg g

Cum să folosiți butonul „Z/T”

Porniți cântarul prin apăsarea butonului „ON/OFF” așa cum e descris mai sus.

Plasați bolul/alt recipient pe platformă. Va apărea greutatea bolului sau a recipientului.

Apăsând butonul „Z/T” (zero/ tare (ambalaj)) se va șterge automat greutatea de pe ecran și o va reseta la zero, pe ecran va apărea „0” și „TARE”.

Acum puteți adăuga alte produse pe care le doriți să le cântăriți în bol/recipient. Greutatea netă a obiectului va fi afișată pe ecran.

Pașii 3 și 4 pot fi repetați de mai multe ori pentru cântărirea fiecărui produs care este adăugat în bol/recipient.

După multiple cântăriri și resetări folosind butonul „Z/T”, când începeți să scoateți produsele din bol/recipient, veți vedea pe ecran valori negative. Acestea reprezintă greutatea produselor scoase din bol. Puteți folosi din nou butonul „Z/T” pentru a reseta la zero.

Atunci când porniți pentru prima dată cântarul și inscripția de pe ecran nu se stabilizează la zero puteți, de asemenea, să apăsați pe butonul „Z/T” pentru a reseta la zero.

Oprirea automată și manuală

Când cântarul este pornit pentru prima dată și nu are loc nici o cântărire timp de 1 minut, cântarul se va opri automat.

Dacă după ce s-a efectuat cântărirea și cântarul este lăsat pornit, acesta se va opri automat în 30 secunde.

Cântarul poate fi oprit și manual prin apăsarea butonului „ON/OFF”

Atenție: nu supraîncărcați cântarul!

Capacitatea maximă a cântarului este indicată pe panoul de prezentare. Dacă încărcătura este mai grea decât capacitatea maximă cu 1% pe ecran va apărea mesajul de atenționare „ERR”. Mesajul trebuie luat în considerare, nu supraîncărcați cântarul, în caz contrar acest lucru poate cauza diferite defecțiuni cântarului.

Alarma

Porniți cântarul

Apăsați butonul „T-SET” și în colțul stâng de sus al ecranului va apărea un clopoțel.

Apăsați „▲” sau „▼” pentru a seta intervalul de timp necesar. La fiecare apăsare a butoanelor intervalul de timp va crește sau descrește cu 10 secunde.

Apăsați din nou butonul „T-SET” pentru a porni numărătoarea inversă.

Când cronometrul va ajunge la „00:00” se va declanșa alarma. Sunetul „bip” se va repeta de 30 ori, apoi se va opri.

De asemenea puteți apăsa butonul „ON/OFF” pentru a opri alarma, totodată se va opri și cântarul.

În timpul numărătorii inverse puteți apăsa pe butonul „T-SET” pentru a opri sau a reseta alarma.

Indicatorul de temperatură

indicatorul de temperatură se activează automat atunci când porniți cântarul. Acesta va indica temperatura camerei (mediului înconjurător), temperatura va fi afișată în colțul de sus din partea dreaptă a ecranului.

Valorile temperaturii: 0-40 °C

Diviziune: 0,5°C

Gradul de abatere: ±2°C

Indicatorul nivelului bateriei

Atunci când bateria este aproape descărcată pe ecran va apărea mesajul „LO”. Schimbați bateria.

Întreținerea și mentenanța cântarului

1. Cântarul este un instrument de precizie. Evitați loviturile, nu lăsați obiecte grele timp îndelungat pe cântar.
2. Nu apăsați forțat butoanele și nu folosiți pentru apăsare obiecte ascuțite, cum ar fi vârful creionului ș.a.
3. Dacă la pornire pe ecran nu apare nimic, asigurați-vă că bateria este conectată corect.
4. Nu folosiți detergenți chimici sau abrazivi pentru a curăța cântarul. Vă recomandăm să folosiți doar o bucată de cârpă moale pentru a șterge cu grijă cântarul atunci când e nevoie. **NU INTRODUCEȚI CÂNTARUL ÎN APĂ!**
5. Pastrati/folosiți cântarul departe de orice sursă de căldură pentru a preveni defectarea butoanelor.
6. Când cântarul este folosit, țineți-l departe de interferențe electromagnetice, cum ar fi telefonul mobil pentru a evita interferențe negative în precizia cântării.
7. Deconectați bateria dacă cântarul nu va fi folosit timp îndelungat.
8. Acest cântar poate fi folosit doar pentru uz casnic.